


Двухконтурная пневматическая тормозная система



- 1 Воздушный фильтр
- 2 Компрессор
- 3 Сушитель воздуха
- 4 Четырехконтурный защитный клапан
- 5 Резервуар 2-го (переднего) контура
- 6 Резервуар 1-го (заднего) контура
- 7 Резервуар стояночной тормозной системы
- 8 Регенерационный резервуар
- 9 Клапан управления моторным тормозом
- 10 Манометр
- 11 Соединительная головка (питание)
- 12 Соединительная головка (управление)
- 13 Обратный клапан
- 14 Тормозная камера
- 15 Ножной тормозной кран
- 16 Ручной тормозной кран
- 17 Кран управления тормозами прицепа
- 18 Регулятор тормозных сил
- 19 Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором
- 20 Ускорительный клапан
- 21 Электронный блок управления ABS
- 22 Блок контрольных ламп
- 23 Модулятор ABS передней оси
- 24 Модулятор ABS задней оси
- 25 Розетка питания ABS прицепа
- 26 Питание стоп-сигналов прицепа

